



OLYMPIA
EXPRESS

Anleitung zum Entkalken: Cremina.

Entkalken Sie Ihre Espresso Maschine bitte regelmässig, je nach Härtegrad des Wassers 1-2 mal jährlich. Verwenden Sie nur handelsübliche flüssige Entkalker nach Herstellerangabe. **Bitte verwenden Sie keine Essigsäure und keinen weissen Essig!**

Anleitung Cremina

- 01 Öffnen Sie den Verschlussdeckel Ihrer Cremina. Leeren sie das Boiler-/Heizkessel-Wasser aus. Füllen Sie flüssigen Entkalker in den Heizkessel und füllen Sie mit Wasser auf.
- 02 Öffnen sie den Dampfhahn ihrer Cremina und schliessen Sie den Verschlussdeckel. Lassen sie die kalte Flüssigkeit 2–3 Stunden einwirken.
- 03 Stellen Sie jeweils einen Behälter unter den Dampfhahn und die Brühgruppe Ihrer Cremina.
- 04 Entleeren Sie dann die Entkalkungsflüssigkeit, Spülen sie 2–3 mal mit frischem Wasser. Befüllen Sie die Cremina nun mit frischen Wasser, heizen Sie die Maschine erst jetzt auf.
- 05 Lassen Sie Wasserdampf durch das Dampfventil und machen Sie vor der Espressozubereitung 2–3 Leerbezüge mit Ihrer Cremina.

Bei stark kalkhaltigem Leitungswasser empfehlen wir die Verwendung von kalkfreiem Wasser oder die Verwendung eines Filters.

Hinweis: Diese Anleitung ersetzt alle bisherigen Entkalkungsanleitungen im Benutzerbuch und online.

Schweizer Manufaktur
feinster Espressomaschinen.

Olympia Express SA
Burgstrasse 26
8750 Glarus
Switzerland

T +41.91.646 15 55
F +41.91.646 15 69

info@olympia-express.ch
www.olympia-express.ch