



OLYMPIA
EXPRESS

Anleitung zum Entkalken: Maximatic.

Entkalken Sie Ihre Espresso Maschine bitte regelmässig, je nach Härtegrad des Wassers 1-2 mal jährlich. Verwenden Sie nur handelsübliche flüssige Entkalker nach Herstellerangabe. **Bitte verwenden Sie keine Essigsäure und keinen weissen Essig!**

Anleitung Maximatic

- 01** Beginnen Sie mit dem Frischwasserkreislauf:
Füllen sie Entkalkungsflüssigkeit in den herausnehmbaren Frischwassertank Ihrer Maximatic und füllen Sie mit Wasser auf.
- 02** Stellen Sie jeweils einen Behälter unter den Dampfahn und die Brühgruppe Ihrer Maximatic.
- 03** Pumpen Sie die Entkalkungsflüssigkeit durch Benutzung des Extraktionsknopfes durch die die Maschine, wiederholen Sie diesen Vorgang je nach Grad der Verkalkung 2–3 mal. Spülen Sie danach gründlich mit frischem Wasser.
- 04** Nun zum Heizkessel-Wasserkreislauf:
Öffnen Sie den Verschlussdeckel Ihrer Maximatic. Leeren sie das Boiler/Heizkessel-Wasser aus. Füllen Sie flüssigen Entkalker in den Heizkessel und füllen Sie mit Wasser auf.
- 05** Öffnen sie den Dampfahn ihrer Maximatic und schliessen Sie den Verschlussdeckel. Lassen sie die kalte Flüssigkeit 2–3 Stunden einwirken. Entleeren Sie dann die Entkalkungsflüssigkeit, Spülen sie 2–3 mal mit frischem Wasser.

Bei stark kalkhaltigem Leitungswasser empfehlen wir die Verwendung von kalkfreiem Wasser oder die Verwendung eines Filters.

Hinweis: Diese Anleitung ersetzt alle bisherigen Entkalkungsanleitungen im Benutzerbuch und online.

Schweizer Manufaktur
feinster Espressomaschinen.

Olympia Express SA
Burgstrasse 26
8750 Glarus
Switzerland

T +41.91.646 15 55
F +41.91.646 15 69

info@olympia-express.ch
www.olympia-express.ch